



FESTO Flowsensor/debietsensor SFAH

Kenmerken

Serie: SFAH

Omschrijving	Artikel
Flowsensor/debietsensor SFAH-0.1U-Q4S-PNLK-PNVBA-L1 8058461	14168008
Flowsensor/debietsensor SFAH-0.1U-Q4S-PNLK-PNVBA-M8 8058462	14168012
Flowsensor/debietsensor SFAH-0.5U-Q4S-PNLK-PNVBA-L1 8058463	14168007
Flowsensor/debietsensor SFAH-0.5U-Q4S-PNLK-PNVBA-M8 8058464	14168011
Flowsensor/debietsensor SFAH-100U-G14FS-PNLK-PNVBA-M8 8058476	14168014
Flowsensor/debietsensor SFAH-100U-Q8S-PNLK-PNVBA-L1 8058474	14168002
Flowsensor/debietsensor SFAH-100U-Q8S-PNLK-PNVBA-M8 8058475	14168010
Flowsensor/debietsensor SFAH-10U-Q6S-PNLK-PNVBA-L1 8058469	14168004
Flowsensor/debietsensor SFAH-1U-Q4S-PNLK-PNVBA-L1 8058465	14168006
Flowsensor/debietsensor SFAH-1U-Q4S-PNLK-PNVBA-M8 8054866	13407374
Flowsensor/debietsensor SFAH-200U-G14FS-PNLK-PNVBA-M8 8058479	14168013
Flowsensor/debietsensor SFAH-200U-Q8S-PNLK-PNVBA-L1 8058477	14168001
Flowsensor/debietsensor SFAH-200U-Q8S-PNLK-PNVBA-M8 8058478	14168009
Flowsensor/debietsensor SFAH-50U-G18FS-PNLK-PNVBA-M8 8058473	14410343
Flowsensor/debietsensor SFAH-50U-Q8S-PNLK-PNVBA-L1 8058471	14168003
Flowsensor/debietsensor SFAH-50U-Q8S-PNLK-PNVBA-M8 8058472	13389090
Flowsensor/debietsensor SFAH-5U-Q6S-PNLK-PNVBA-L1 8058467	14168005
Flowsensor/debietsensor SFAH-5U-Q6S-PNLK-PNVBA-M8 8058468	13682895

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.