

SKF LINCOLN Überwurfschrauben für Stahl- Kupfer- Kunststoffrohre



Montagehinweis

1. Einsteckhülse in das Kunststoffrohr stecken.
2. Überwurfschraube und Kegelring auf das Rohrende schieben.
3. Rohrende in die Senkung bis zum Anschlag führen.
4. Überwurfschraube zunächst handfest anziehen und danach um max. 1.5 Umdrehungen weiterdrehen.

Größentabelle:

d1	l1	l2
	mm	mm
M6 x 0.75	9	3
M8 x 1	12	4
M10x1	13	4
M14x1,5	16	4.5
M16x1,5	17	5.5
M18x1,5	18	6

Material	Artikel
	13714422
	13776228
Messing	13775594
Messing	13775811
Messing	13775810
Messing	13776111
Messing	13776112
Messing	13776229
Messing	13776794
Messing	13776879

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1