

Raccords 90° à embout conique

Raccords 90° à embout conique pour montage dans les forages de types DIN 3854 / DIN 3862. Embout conique pour raccords à vis.



Instructions de montage

Raccord fileté d2 avec bague à sertir pour tube sans soudure.

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.