



## SKF LINCOLN Raccords à bague à sertir pour tubes acier cuivre plastique

### Instructions de montage

1. Introduire la fourrure dans le tube. 2. Enfiler le raccord et le monocône sur le tube. 3. Pousser le tuyau dans le forage jusqu'à la butée. 4. Serrer le raccord d'abord à la main, puis à la clé d'un tour et demi maximum.

### Tableau de taille:

d1	l1	l2
	mm	mm
M6 x 0.75	9	3
M8 x 1	12	4
M10x1	13	4
M14x1,5	16	4.5
M16x1,5	17	5.5
M18x1,5	18	6

Matériau	Article
	13714422
	13776228
Laiton	13775594
Laiton	13775811
Laiton	13775810
Laiton	13776111
Laiton	13776112
Laiton	13776229
Laiton	13776794
Laiton	13776879

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.