



FESTO Sensorbox SRAP

Merkmale

Serie: SRAP

Description	Artikel
Sensorbox SRAP-M-CA1-270-1-A-T2P20 570527	16505186
Sensorbox SRAP-M-CA1-270-1-A-T2P20-EX2 570528	16505193
Sensorbox SRAP-M-CA1-BB270-1-A-TP20 568236	16503407
Sensorbox SRAP-M-CA1-BB270-1-A-TP20-EX2 568237	16503414
Sensorbox SRAP-M-CA1-GR270-1-A-T2P20 568246	16503483
Sensorbox SRAP-M-CA1-GR270-1-A-T2P20-EX2 568247	16503490
Sensorbox SRAP-M-CA1-GR270-1-A-TM20 568238	16503421
Sensorbox SRAP-M-CA1-GR270-1-A-TP20 568239	16503438
Sensorbox SRAP-M-CA1-GR270-1-A-TP20-EX2 568241	16503445
Sensorbox SRAP-M-CA1-YB270-1-A-TM20 568242	16503452
Sensorbox SRAP-M-CA1-YB270-1-A-TP20 568243	16503469
Sensorbox SRAP-M-CA1-YB270-1-A-TP20-EX2 568245	16503476

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR455266037361367_DE_30.12.2024