



SUCO Pressure Switch 0570

Beschreibung	Article
Bouton-poussoir numérique 0-10 B 0570-467-14-1-001	12135811
Bouton-poussoir numérique 0-100 B 0570-468-14-1-001	12135812
Bouton-poussoir numérique 0-400 B 0570-469-14-1-001	12135813

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.