



CONTROL TECHNIQUES Variateurs de fréquence Commander C200

Caractéristiques

- Série:** Commander
- Type:** C200
- Open Loop:** Oui
- Closed Loop:** Non
- Permanent Magnet Motor:** Non



Tension d'alimentation	Nombre de phases à l'entrée	Courbe de charge	Courant de sortie	Puissance du moteur	Fonctionnement en 4 quadrants	Hacheur (chopper) de freinage intégré	Classe de protection [IP]	Safe Torque Off	Article
V			A	kW					
200 - 240	1	Version renforcée	1.7	0.25	Oui	Non	IP20	Non	13610447
200 - 240	1-3	Version renforcée	2.4	0.37	Oui	Non	IP20	Non	13610453
200 - 240	1	Version renforcée	2.4	0.37	Oui	Non	IP20	Non	13610448
200 - 240	1	Version renforcée	3.3	0.55	Oui	Non	IP20	Non	13610451
200 - 240	1-3	Version renforcée	3.3	0.55	Oui	Non	IP20	Non	13610454
200 - 240	1	Version renforcée	4.2	0.75	Oui	Non	IP20	Non	13610452
200 - 240	1-3	Version renforcée	4.2	0.75	Oui	Non	IP20	Non	13610455
200 - 240	1-3	Version renforcée	5.6	1.1	Oui	Non	IP20	Non	13610456
200 - 240	1-3	Version renforcée	7.5	1.5	Oui	Non	IP20	Non	13610457
200 - 240	1-3	Version renforcée	10	2.2	Oui	Non	IP20	Non	13610458
200 - 240	1-3	Version renforcée	13.3	3	Oui	Non	IP20	Non	13610459
380 - 480	3	Heavy / Normal duty	27	15	Oui	Non	IP20	Non	13610470
380 - 480	3	Heavy / Normal duty	35	15	Oui	Non	IP20	Non	13610472
380 - 480	3	Heavy / Normal duty	42	18.5	Oui	Non	IP20	Non	13610473
380 - 480	3	Heavy / Normal duty	47	22	Oui	Non	IP20	Non	13610474
380 - 480	3	Heavy / Normal duty	66	30	Oui	Non	IP20	Non	13610475
380 - 480	3	Heavy / Normal duty	77	37	Oui	Non	IP20	Non	13610476
380 - 480	3	Heavy / Normal duty	100	45	Oui	Non	IP20	Non	13610477
380 - 480	3	Heavy / Normal duty	134	55	Oui	Non	IP20	Non	13610478
380 - 480	3	Heavy / Normal duty	157	75	Oui	Non	IP20	Non	13610479

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Tension d'alimentation	Nombre de phases à l'entrée	Courbe de charge	Courant de sortie	Puissance du moteur	Fonctionnement en 4 quadrants	Hacheur (chopper) de freinage intégré	Classe de protection (IP)	Safe Torque Off	Article
V			A	kW					
380 - 480	3	Heavy / Normal duty	200	90	Oui	Non	IP20	Non	13610480
380 - 480	3	Heavy / Normal duty	224	110	Oui	Non	IP20	Non	13610481
380 - 480	3	Version renforcée	1.3	0.37	Oui	Non	IP20	Non	13610460
380 - 480	3	Version renforcée	1.8	0.55	Oui	Non	IP20	Non	13610461
380 - 480	3	Version renforcée	2.3	0.75	Oui	Non	IP20	Non	13610462
380 - 480	3	Version renforcée	3.2	1.1	Oui	Non	IP20	Non	13610463
380 - 480	3	Version renforcée	4.1	1.5	Oui	Non	IP20	Non	13610464
380 - 480	3	Version renforcée	5.6	2.2	Oui	Non	IP20	Non	13610465
380 - 480	3	Version renforcée	7.3	3	Oui	Non	IP20	Non	13610466
380 - 480	3	Version renforcée	9.4	4	Oui	Non	IP20	Non	13610467
380 - 480	3	Version renforcée	13.5	5.5	Oui	Non	IP20	Non	13610468
380 - 480	3	Version renforcée	17	7.5	Oui	Non	IP20	Non	13610469
380 - 480	3	Version renforcée	30	15	Oui	Non	IP20	Non	13610471

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.