

## NEDERMAN Accessoires pour bras d'aspiration ORIGINAL



En cas d'utilisation d'une alimentation 24 V externe sans boîtier de démarrage de ventilateur Nederman, un relais (réf. 14374307) doit être installé entre l'éclairage et le contacteur.

Beschreibung	Article
Feux Switch / ventilateur 24 V, 20 W, capot original	23337982
Nederman support pour bras 4&5m (type - nex)	23337675
Flexible souple pvc l=6m 160mm	23337644
Tuyau souple 160mm - 4m	23337648

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.