Extracteur pour bourrages

Utilisé surtout pour bourrages très durs ou durcis. Pour ôter les bourrages des presse-étoupe.

Beschreibung	Article
Extracteurs de joints 1 avec point fixe 5-9 L=175	11319739
Extracteurs de joints 2 avec embout remplaçable 8-13 L=180	11319740
Extracteurs de joints 3 avec embout remplaçable 14-32 L=280	11319741
Extracteurs de joints 4 avec embout remplaçable 14-32 L=360	11319742

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR_EC010652_0001_FR_11.05.2024

ERIKS NV | Tel: +32 3 829 27 10 | E-mail: seals@eriks.be