


## ECON® Indicateur de niveau tubulaire fig. 1590 acier corps reflex connexion simple femelle taraudé



### Caractéristiques

**Type:** 1590  
**Matériau du boîtier:** Acier  
**Type de raccord:** Simple  
**Direction du raccord:** A droite  
**Classe de pression:** PN10  
**Matériau du corps du niveau:** S235JRH  
**Matériau du capot:** Acier inoxydable  
**Matériau du verre:** Borosilicate

### Caractéristiques [2]

**Matériau du joint:** Novus 30  
**Verrouillable:** Non  
**Avec drainage:** Oui  
**Avec aération:** Non  
**Fermeture automatique:** Non  
**Purge automatique:** Oui  
**Température maximum de service:** 90 °C

Standard H [mm]														
245	305	365	475	535	595	655	715	765	825	885	945	1005	1065	1115
1175	1235	1295	1355	1415	1465	1525	1585	1645	1705	1765	1815	1875	1935	1995
2055	2115	2165	2225	2285	2345	2405	2465	2515	2575	2635	2695	2755	2815	2865
2925	2985	3045	3105	3165	3215	3275	3335	3395	3455	3515	3665	3625	3685	3745
3805	3865													

### Max oper.press.

10bar(g)

### Max. temperature

90 °C

Modèle	Raccord	Hauteur mm	Article
Corps de niveau d'indicateur de niveau	Raccord rapide	245	12712174
Corps de niveau d'indicateur de niveau	Raccord rapide	305	12712175
Corps de niveau d'indicateur de niveau	Raccord rapide	475	12712177
Corps de niveau d'indicateur de niveau	Raccord rapide	765	12712295
Corps de niveau d'indicateur de niveau	Raccord rapide	825	12712181
Corps de niveau d'indicateur de niveau	Raccord rapide	945	12712183
Corps de niveau d'indicateur de niveau	Raccord rapide	1005	12712184
Corps de niveau d'indicateur de niveau	Raccord rapide	1115	12712186
Corps de niveau d'indicateur de niveau	Raccord rapide	1235	12712188
Corps de niveau d'indicateur de niveau	Raccord rapide	1295	12712189
Corps de niveau d'indicateur de niveau	Raccord rapide	1355	12712190
Corps de niveau d'indicateur de niveau	Raccord rapide	1415	12712191
Corps de niveau d'indicateur de niveau	Raccord rapide	1465	12712192
Corps de niveau d'indicateur de niveau	Raccord rapide	1585	12712194
Corps de niveau d'indicateur de niveau	Raccord rapide	1645	12712195
Corps de niveau d'indicateur de niveau	Raccord rapide	1765	12712197
Corps de niveau d'indicateur de niveau	Raccord rapide	1935	12712200
Corps de niveau d'indicateur de niveau	Raccord rapide	2055	12712202
Corps de niveau d'indicateur de niveau	Raccord rapide	2115	12712203

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Modèle	Raccord	Hauteur mm	Article
Corps de niveau d'indicateur de niveau	Raccord rapide	2165	12712204
Corps de niveau d'indicateur de niveau	Raccord rapide	2225	12712205
Corps de niveau d'indicateur de niveau	Raccord rapide	2285	12712206
Corps de niveau d'indicateur de niveau	Raccord rapide	2345	12712207
Corps de niveau d'indicateur de niveau	Raccord rapide	2575	12712211
Corps de niveau d'indicateur de niveau	Raccord rapide	2635	12712213
Corps de niveau d'indicateur de niveau	Raccord rapide	2755	12712215
Corps de niveau d'indicateur de niveau	Raccord rapide	2815	12712216
Corps de niveau d'indicateur de niveau	Raccord rapide	2865	12712217
Corps de niveau d'indicateur de niveau	Raccord rapide	2925	12712218
Corps de niveau d'indicateur de niveau	Raccord rapide	2985	12712219
Corps de niveau d'indicateur de niveau	Raccord rapide	3045	12712220
Corps de niveau d'indicateur de niveau	Raccord rapide	3105	12712221
Corps de niveau d'indicateur de niveau	Raccord rapide	3165	12712222
Corps de niveau d'indicateur de niveau	Raccord rapide	3335	12712233
Corps de niveau d'indicateur de niveau	Raccord rapide	3385	13413059
Corps de niveau d'indicateur de niveau	Raccord rapide	3515	12712235
Corps de niveau d'indicateur de niveau	Raccord rapide	3565	12712236
Corps de niveau d'indicateur de niveau	Raccord rapide	3805	12712237
Corps de niveau d'indicateur de niveau	Raccord rapide	3865	12712238

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.