



SKF Nutmutter Serie: KMK

Bei den Wellenmuttern der Reihe KMK ist in den Mutterkörper ein Klemmstück eingesetzt, dessen Endfläche mit dem Gewindeprofil versehen ist. Das Klemmstück wird durch einen Gewindestift mit Innensechskant gegen das Wellengewinde gepresst und sichert so die Mutter gegen Verdrehen.

Einbau und Ausbau der Wellenmutter ist einfach, die axiale Befestigung wirksam und zuverlässig. Zusätzliche Sicherungsbleche wie auch Haltenuten in der Welle sind nicht erforderlich. Außerdem sind die KMK Wellenmutter wiederverwendbar.

Die KMK Wellenmutter ist als Nutmutter ausgeführt und kann mit einem Haken- oder Schlagschlüssel angezogen werden. Zum Festziehen der Stellschraube ist ein Innensechskant-Schraubendreher erforderlich.

Merkmale

Serie: KMK

