



FENWAL Brandmelder fig. 3802 serie 27121

Kenmerken

- Serie:** 27121
- Type:** 3802
- Model:** Brandmelder
- Aansluiting:** Buitendraad (NPT)
- Maat procesaansluiting:** 1/2" [15]
- Max. contactbelasting:** 5 A
- Elektrische aansluiting:** Elektra draden
- Explosie veilig:** Nee
- Goedkeuringen:** Geen

Schakelpunt	Insteeklengte	Diameter voeler	Materiaal procesaansluiting	Materiaal huis	Materiaal voeler	Schakelfunctie	Artikel
°F	mm	mm					
140	92.9	15.88	Messing	Messing	Roestvaststaal (RVS)	Maak	11073234
140	92.9	15.88	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	Maak	11341287
190	92.9	15.88	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	Maak	11149228
225	92.9	15.88	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	Maak	11075367
275	92.9	15.88	Messing	Messing	Roestvaststaal (RVS)	Maak	11066393
275	92.9	15.88	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	Maak	11070164
325	92.9	15.88	Messing	Messing	Roestvaststaal (RVS)	Maak	11034762
325	92.9	15.88	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	Maak	10060379
360	92.9	15.88	Messing	Messing	Roestvaststaal (RVS)	Maak	11039441
360	92.9	15.88	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	Maak	11378290
450	92.9	15.88	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	Maak	11090505
600	92.9	15.88	Messing	Messing	Roestvaststaal (RVS)	Maak	11125207
600	92.9	15.88	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	Maak	10060380

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.