



FESTO Flowsensor/debietsensor SFAW

Kenmerken

Serie: SFAW

Omschrijving	Artikel
Flowsensor/debietsensor SFAW-100-CS520-E-PNLK-PNVBA-M12 8036885	13206633
Flowsensor/debietsensor SFAW-100T-CS520-E-PNLK-PNVBA-M12 8036886	13206634
Flowsensor/debietsensor SFAW-100-TG1-E-PNLK-PNVBA-M12 8036877	13206627
Flowsensor/debietsensor SFAW-100-TG34-E-PNLK-PNVBA-M12 8036875	13206625
Flowsensor/debietsensor SFAW-100T-TG1-E-PNLK-PNVBA-M12 8036878	13206628
Flowsensor/debietsensor SFAW-100T-TG34-E-PNLK-PNVBA-M12 8036876	13206626
Flowsensor/debietsensor SFAW-100T-X-E-PNLK-PNVBA-M12 8036890	13206638
Flowsensor/debietsensor SFAW-100-X-E-PNLK-PNVBA-M12 8036889	13206637
Flowsensor/debietsensor SFAW-32-CS515-E-PNLK-PNVBA-M12 8036883	13206631
Flowsensor/debietsensor SFAW-32-S13-E-PNLK-PNVBA-M12 8036879	13206629
Flowsensor/debietsensor SFAW-32T-CS515-E-PNLK-PNVBA-M12 8036884	13206632
Flowsensor/debietsensor SFAW-32-TG12-E-PNLK-PNVBA-M12 8036871	13206621
Flowsensor/debietsensor SFAW-32-TG34-E-PNLK-PNVBA-M12 8036873	13206623
Flowsensor/debietsensor SFAW-32T-S13-E-PNLK-PNVBA-M12 8036880	13206630
Flowsensor/debietsensor SFAW-32T-TG12-E-PNLK-PNVBA-M12 8036872	13206622
Flowsensor/debietsensor SFAW-32T-TG34-E-PNLK-PNVBA-M12 8036874	13206624
Flowsensor/debietsensor SFAW-32T-X-E-PNLK-PNVBA-M12 8036888	13206636
Flowsensor/debietsensor SFAW-32-X-E-PNLK-PNVBA-M12 8036887	13206635

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.