



FESTO Druksensor SPAU

Kenmerken

Serie: SPAU

Omschrijving	Artikel
Druksensor SPAU-B2R-T-R18M-L-PNLK-PNVBA-M8D 8001207	14165566
Druksensor SPAU-P10R-F-Q4-L-PNLK-PNVBA-M12 8001224	14165567
Druksensor SPAU-P10R-F-Q6-L-PNLK-PNVBA-M12 8001225	13146481
Druksensor SPAU-P10R-F-T532-L-PNLK-PNVBA-M12 8001226	13146482
Druksensor SPAU-P10R-H-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M12U 8001220	13146483
Druksensor SPAU-P10R-H-Q4D-LK-A-M12D 8003350	13146485
Druksensor SPAU-P10R-H-Q4D-LK-V-M12D 8003349	13146486
Druksensor SPAU-P10R-H-Q4D-L-PNLK-PNVBA-M12D 8001212	13146487
Druksensor SPAU-P10R-H-Q4D-L-PNLK-PNVBA-M8D 8001211	13146488
Druksensor SPAU-P10R-H-T532D-L-PNLK-PNVBA-M12D 8001216	13146489
Druksensor SPAU-P10R-H-T532D-L-PNLK-PNVBA-M8D 8001215	13146490
Druksensor SPAU-P10R-MS6-F-L-PNLK-PNVBA-M12D 8074906	14165599
Druksensor SPAU-P10R-T-G18M-LK-A-M12D 8003346	13146491
Druksensor SPAU-P10R-T-G18M-L-PNLK-PNVBA-M12D 8001204	13146493
Druksensor SPAU-P10R-T-N18M-L-PNLK-PNVBA-M12D 8001205	13146497
Druksensor SPAU-P10R-T-N18M-L-PNLK-PNVBA-M8D 8001202	13146498
Druksensor SPAU-P10R-T-R14M-L-PNLK-PNVBA-M12D 8001208	13146503
Druksensor SPAU-P10R-T-R14M-L-PNLK-PNVBA-M8D 8001209	13146507
Druksensor SPAU-P10R-T-R18M-L-PNLK-PNVBA-M12D 8001206	13146513
Druksensor SPAU-P10R-T-R18M-L-PNLK-PNVBA-M8D 8001203	13146517
Druksensor SPAU-P10R-W-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M12U 8001230	13146522
Druksensor SPAU-P10R-W-Q4D-L-PNLK-PNVBA-M12D 8001236	13146535
Druksensor SPAU-P10R-W-Q4D-L-PNLK-PNVBA-M8D 8001237	13146539
Druksensor SPAU-P16R-H-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M12U 8001222	13146544
Druksensor SPAU-P16R-T-R14M-L-PNLK-PNVBA-M8D 8001210	13146549
Druksensor SPAU-V1R-F-Q4-L-PNLK-PNVBA-M12 8001227	13146555
Druksensor SPAU-V1R-F-Q6-L-PNLK-PNVBA-M12 8001228	13146556
Druksensor SPAU-V1R-F-T532-L-PNLK-PNVBA-M12 8001229	13146557
Druksensor SPAU-V1R-H-Q4D-LK-A-M12D 8003352	13146559
Druksensor SPAU-V1R-H-Q4D-LK-V-M12D 8003351	13146560
Druksensor SPAU-V1R-H-Q4D-L-PNLK-PNVBA-M12D 8001214	13146561
Druksensor SPAU-V1R-H-Q4D-L-PNLK-PNVBA-M8D 8001213	13146562
Druksensor SPAU-V1R-H-T532D-L-PNLK-PNVBA-M12D 8001218	13146563
Druksensor SPAU-V1R-H-T532D-L-PNLK-PNVBA-M8D 8001217	13146564
Druksensor SPAU-V1R-T-G18M-LK-A-M12D 8003348	13146565
Druksensor SPAU-V1R-T-G18M-LK-V-M12D 8003347	13146566
Druksensor SPAU-V1R-W-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M8U 8001235	13143867
Druksensor SPAU-V1R-W-Q4D-L-PNLK-PNVBA-M12D 8001238	13146568
Druksensor SPAU-V1R-W-Q4D-L-PNLK-PNVBA-M8D 8001239	14165565
SPAU-P10R-T-G18M-LK-V-M12D 8003345 - druksensor	13146492
SPAU-P2R-W-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M8U - druksensor 8001232	13146554
SPAU-P10R-T-G18M-L-PNLK-PNVBA-M8D - druksensor 8001201	13146495
SPAU-P6R-W-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M8U - druksensor 8001233	13143855

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Omschrijving	Artikel
SPAU-V1R-W-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M12U - druksensor 8001234	13146567
SPAU-B2R-H-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M8U - druksensor 8001219	13146480
SPAU-P10R-W-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M8U - druksensor 8001231	13146530
SPAU-P10R-H-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M8U - druksensor 8001221	13146484
SPAU-V1R-H-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M8U - druksensor 8001223	13146558

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.