

## SKF LINCOLN Doppelkegelring für Stahl-/Kupferrohre



### Montagehinweis

1. Überwurfschraube und Doppelkegelring auf das Rohrende schieben. 2. Rohrende in die Senkung bis zum Anschlag führen. 3. Überwurfschraube zunächst handfest anziehen und danach um max. 1,5 Umdrehungen weiterdrehen.

### Merkmale

**Material:** Messing

Description	Artikel
Doppelkegelring für Ø12mm Rohr	10139679
Doppelkegelring für Ø10mm Rohr	10117550
Doppelkegelring für Ø6mm Rohr	10118508
Doppelkegelring für Ø2.5mm Rohr	10117846
Doppelkegelring für Ø8mm Rohr	10117459
Doppelkegelring für Ø4mm Rohr	10118166

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR1579278053379988\_DE\_18.05.2024